



UKrauter

Küche + Bad-
Konstruktionen

Datenblatt :	Mülleimer A40
Art.-Nr.:	1224029
Eimer:	2 x 11 + 1 x 3 Liter mit 2 Deckel und Tragegriff
Einbau:	Ab Schrankbreite 35 cm
Halterung:	Teleskop-Kugellauszug
Material:	Schlag und stoßfester Kunststoff
Farbe:	Quarzgrau RAL 7039



Installationsanleitung

Bitte beachten Sie:

Das Abfallsystem wird zum Ausziehen am Korpus auf der gegenüberliegenden Bandseite angebracht.

Befestigung mit den 4 Euroschrauben 5 x 13 mm.

1. Die Teleskopschienen ausziehen
2. Durch die Teleskopschienen in ausgezogenem Zustand die Schrauben in die Fachbodenbohrungen der Seitenwand eindrehen

Sind keine Fachbodenbohrungen in der Seitenwand.

1. Dann mit den 4 Stück 3,5 x 15 mm Spanplattenschrauben befestigen
2. Dazu die ausgezogene Halterung mit den Teleskopschienen an die Seitenwand anlegen und die Bohrungen anzeichnen
3. Danach mit einem 3 mm Bohrer nicht durch die Teleskopschienen vorbohren (sonst werden Bohrspäne in die gefettete Laufschiene eingebracht und die Laufeigenschaft wird behindert dieses ist kein Reklamationsgrund)
4. Die Teleskopschienen anschrauben

Befestigung an der Bandseite mit Distanzhülsen.

Die Distanzhülsen benötigen Sie, dass bei geöffneter Türe die Teleskopauszüge über den Türvorsprung ausgezogen werden können.

1. Dazu die ausgezogene Halterung mit den Teleskopschienen an die Seitenwand anlegen und die Bohrungen anzeichnen
2. Mit einem 4,0 mm Bohrer alle 4 angezeichneten Bohrungen vorbohren
3. Zuerst die hinterste Schraube in den obersten Teleskopauszug durch die Bohrung einsetzen und eine Distanzhülse auf die Schraube zwischen Seitenwand und Teleskopauszug aufsetzen
4. Die Schraube bis auf 2 mm eindrehen
5. Jetzt die vorderste Schraube ganz eindrehen und die hinteren Schraube fest drehen
6. Nun kann in der unteren Teleskopschiene die weiteren 2 Schrauben mit den Distanzhülsen einfach befestigt werden