



Installationsanleitung zur Befestigung auf der Bandseite

Normalerweise wird das Abfallsystem mit den beiliegenden Schrauben zum Ausziehen am Korpus auf der gegenüberliegenden Bandseite angebracht.

Sollten Sie aus Platzgründen das Abfallsystem an der Bandseite anbringen müssen, dann benötigen Sie dazu dieses Distanzhülenset mit 4 Stück 20 mm langen Distanzhülsen und 4 Stück 4 x 35 mm PZ Spanplattenschrauben, dass bei geöffneter Türe die Teleskopauszüge über den Türvorsprung ausgezogen werden können.

Befestigung an der Bandseite mit Distanzhülsen.

1. Dazu die ausgezogene Halterung mit den Teleskopschienen an die Seitenwand anlegen und die Bohrungen anzeichnen
2. Mit einem 4,0 mm Bohrer alle 4 angezeichneten Bohrungen vorbohren **(bitte nicht durch die Teleskopschienen bohren sonst werden Bohrspäne in die gefettete Laufschiene eingebracht und die Laufeigenschaft wird behindert dieses ist kein Reklamationsgrund)**
3. Zuerst die hinterste Schraube in den obersten Teleskopauszug durch die Bohrung einsetzen und eine Distanzhülse auf die Schraube zwischen Seitenwand und Teleskopauszug aufsetzen
4. Die Schraube bis auf 2 mm eindrehen
5. Jetzt die vorderste Schraube ganz eindrehen und die hinteren Schraube nachziehen
6. Nun kann in der unteren Teleskopschiene die weiteren 2 Schrauben mit den Distanzhülsen einfach befestigt werden